

Zugang mit PrusaLink

Für die neueren Drucker bietet Prusa an, die Drucker vom PrusaSlicer direkt über das LAN (geht also nur wenn man auch im Lab ist) anzusprechen.

Jeder Drucker hat eine Adresse <Druckername>.oberlab.de, die allerdings nur im Netz vom Oberlab gültig ist - einen Remote-Zugang gibt es nicht.

Anwendung in PrusaSlicer

Drucker einrichten

Siehe dazu die Anleitung auf der [Prusa Slicer](#) Seite. Login/Passwort siehe Tab *Infos* im [Slack 3D Channel](#)

Descriptive name for the printer:

Erdnuss (PrusaLink)

 Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 nozzle

This printer will be shown in the presets list as: **Erdnuss (PrusaLink) * Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 nozzle**

Print Host upload

Host Type:	PrusaLink	
Hostname, IP or URL:	erdnuss.oberlab.de	Browse ... Test
Authorization Type:	HTTP digest	
HTTPS CA File:		Browse ...
User:	xxx	
Password:	yyy	

Druckauftrag direkt senden

Nach dem Slicen (richtiger Drucker auswählen !) erscheint ein neuer Button neben dem bekannten Export Knopf.

Export G-code



Version #3

Erstellt: 2026-10-06 16:27:36 UTC von Markus Ihmig

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-06 16:27:38 UTC von Markus Ihmig