

# Zugang mit PrusaLink

Für die neueren Drucker bietet Prusa an, die Drucker vom PrusaSlicer direkt über das LAN (geht also nur wenn man auch im Lab ist) anzusprechen.

Jeder Drucker hat eine Adresse <Druckername>.oberlab.de, die allerdings nur im Netz vom Oberlab gültig ist - einen Remote-Zugang gibt es nicht.


## Anwendung in PrusaSlicer

### Drucker einrichten

Siehe dazu die Anleitung auf der [Prusa Slicer](#) Seite. Login/Passwort siehe Tab *Infos* im [Slack 3D Channel](#)

Descriptive name for the printer:

Erdnuss (PrusaLink)

 Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 nozzle

This printer will be shown in the presets list as: **Erdnuss (PrusaLink) \* Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 nozzle**

#### Print Host upload

Host Type:	<input type="text" value="PrusaLink"/>
Hostname, IP or URL:	<input type="text" value="erdnuss.oberlab.de"/> <input type="button" value="Browse ..."/> <input type="button" value="Test"/>
Authorization Type:	<input type="text" value="HTTP digest"/>
HTTPS CA File:	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse ..."/>
User:	<input type="text" value="xxx"/>
Password:	<input type="text" value="yyy"/>

### Druckauftrag direkt senden

Nach dem Slicen (richtiger Drucker auswählen !) erscheint ein neuer Button neben dem bekannten Export Knopf.

Export G-code



Version #5

Erstellt: 2024-12-15 13:18:48 UTC von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 2025-09-15 09:02:24 UTC von Joel Hatsch