

# Robi

## Platine bestücken



### Arbeitsschritte:

1. Die Bauteile nach dem Bestückungsplan einlöten.
2. Auf der gegenüberliegenden Seite die RGB-LEDs einlöten. Kurzes Bein (K Kathode) nach innen.
3. Den Schalter einlöten – keine Polung
4. Den Batterieclip einlöten. Auf die Polung achten!
5. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
6. Die RGB-LEDs wechseln die Farbe.