

Bambu A1 mini

Der A1 mini ist mit dem [Prusa Mini](#) vergleichbar, allerdings moderner in den Features



Drucker in OrcaSlicer einstellen:

Am Ende von `/home/<USER>/.config/OrcaSlicer/OrcaSlicer.conf` folgendes eintragen:

```
"user_access_code": {  
  "DRUCKERID": "ACCESSCODE"  
}
```

DRUCKERID und ACCESSCODE siehe Tab *Infos* im [Slack 3D Channel](#)

Version #3

Erstellt: 2026-07-14 19:24:08 UTC von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 2026-07-14 19:55:02 UTC von Joel Hatsch