Nach dem Druck

> Falls etwas unklar ist, wenn etwas defekt ist, bei Risiken & Nebenwirkungen, frage bitte einen der Fachbereichsleiter

Druck von der Platte lösen

Warten bis die Platte abgekühlt ist ! Das Objekt sollte sich danach einfach von der Platte lösen (unterschiedliche Dehnung der Metallplatte und des Kunststoffs). Normalerweise ist sogar gar keine Kraft dafür notwendig.

Nur im Ausnahmefall den Schaber benutzen - vorsichtig um die Platte nicht zu verkratzen !

Platte sauber machen

Mit Iso-Alkohol und Küchenpapier abwischen.

Aufräumen

- Filament auswerfen und wieder luftdicht verstauen
- Filamentreste in und um den Drucker entfernen und in Müll entsorgen (weisse Box unter dem Drucker-Tisch)



- Drucker ausschalten

Einstellungen vom Drucker zurücksetzen

Falls was verstellt wurde, zurück zu den Default-Einstellungen - damit der Nächste nicht endlos sucht, weshalb sein Druck nicht geht wie erwartet.

Version #5
Erstellt: 2026-02-10 20:38:40 UTC von Joel Hatsch
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-01 16:29:45 UTC von Joel Hatsch