

Nutzungsregelungen

Wer darf wann was benutzen?

Eine Einweisung durch die [Fachbereichsleiter](#) ist zwingend notwendig bevor die Drucker verwendet dürfen


Nutzungsprotokoll

Jede Nutzung der Drucker ist im Maschinenlogbuch festzuhalten

- Datum
- Name des Druckers
- Dauer der Nutzung
- Art der Nutzung : Privat, Kurs, Fablab-Projekt

Kosten

Im Slicer werden die Filamentkosten automatisch beim Rendern ermittelt. Dafür muss im Prusa Slicer eine Preis-Einstellung von 33€/kg für jeden Filament-Typ eingestellt werden.



The screenshot shows the Prusa Slicer software interface. The top menu bar includes File, Edit, Window, View, Configuration, and Help. Below the menu bar, there are tabs for Plater, Print Settings, Filament Settings (which is selected), and Printer Settings. The main window displays the filament settings for 'Prusament PLA (modified)'. The settings are as follows:

Setting	Value	Unit
Color	[Orange color swatch]	
Diameter	1.75	mm
Extrusion multiplier	1	
Density	1.24	g/cm ³
Cost	33	money/kg
Spool weight	193	g

Der Preis deckt die Kosten von

- Filament
- Abnutzung Drucker
- Abnutzung Druckplatte
- Abnutzung Düse

Der resultierende Betrag ist in der Spendendose abzulegen. Die Box steht auf dem Regal der Filamente, oberhalb der Drucker.



Version #8

Erstellt: 6 Februar 2024 19:23:28 von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 2 Juli 2024 19:51:00 von Joel Hatsch