

# Remote Zugang mit PrusaLink

Für die neueren Drucker (alle außer Dampfndudel) bietet Prusa an, die Drucker vom PrusaSlicer direkt über das LAN anzusprechen.

Jeder Drucker hat eine Adresse <Druckername>.oberlab.de, die allerdings nur im Netz vom Oberlab gültig ist - einen Remote-Zugang gibt es nicht.


## Anwendung in PrusaSlicer

### Drucker einrichten

Siehe dazu die Anleitung auf der [Prusa Slicer](#) Seite. Login/Passwort siehe Tab *Infos* im [Slack 3D Channel](#)

Descriptive name for the printer:

Erdnuss (PrusaLink)

 Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 nozzle

This printer will be shown in the presets list as: **Erdnuss (PrusaLink) \* Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 nozzle**

#### Print Host upload

Host Type:	<input type="text" value="PrusaLink"/>	
Hostname, IP or URL:	<input type="text" value="erdnuss.oberlab.de"/>	<input type="button" value="Browse ..."/> <input type="button" value="Test"/>
Authorization Type:	<input type="text" value="HTTP digest"/>	
HTTPS CA File:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse ..."/>
User:	<input type="text" value="xxx"/>	
Password:	<input type="text" value="yyy"/>	

### Druckauftrag direkt senden

Nach dem Slicen (richtiger Drucker auswählen !) erscheint ein neuer Button neben dem bekannten Export Knopf.

**Export G-code**



---

Version #4

Erstellt: 15 Dezember 2024 13:18:48 von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 22:37:25 von Joel Hatsch