


# Prusa Slicer

Prusa hat seine Slic3r Version mittlerweile gebrandet als [PrusaSlicer](#). Die Voreinstellungen sind auf die Prusa Drucker perfektioniert und somit sehr empfehlenswert für die Verwendung mit den Prusa Maschinen

## Slicer einrichten

## Drucker Modell auswählen

Die beiden [Modelle](#), die wir im Lab haben ausgewählt. Beim MK3S die 0.6mm Düse nicht vergessen!



### Original Prusa MINI & MINI+

☒ 0.4 mm nozzle

Alternate nozzles:

☐ 0.25 mm nozzle

☐ 0.6 mm nozzle

☐ 0.8 mm nozzle



### Original Prusa I3 MK3S & MK3S+

☒ 0.4 mm nozzle

Alternate nozzles:

☐ 0.25 mm nozzle

☒ 0.6 mm nozzle

☐ 0.8 mm nozzle

## Filamentprofile auswählen

Mindestens PLA und PETG konfigurieren. Neben den verschiedenen Prusament Profilen, auch die Generic PLA / PETG Profile auswählen.

---

Version #6

Erstellt: 6 Februar 2024 19:29:31 von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 21 Juli 2024 10:21:51 von Joel Hatsch